

VILLAHDEN ULKOVALAISTUSOHJEITA

1. Valotolpat

- Ylämökin ja parkkipaikan välinen valotolppa
- Ykköslaiturin ja saunan välinen valotolppa
- Saunalaiturin ”käpy”-lamput
- Saunalaiturin ja kakkoslaiturin välinen valotolppa
- Ponttonilaiturin valotolppa

Valot kytkeytyvät (I) ja sammuvat (0), Ylämökin ja parkkipaikan välisen tolpan takana olevasta käyttökytkimestä, mikäli on riittävän hämärää (hämäräkytkin). START asento ei ole käytössä.



2. Mutterin edustan valotolppa & Ylä-puuceen valo

Valot kytkeytyvät Mutterin edustalla olevan tolpan katkaisimesta, mikäli on riittävän hämärää (hämäräkytkin).



3. Ykköslaiturin laiturivalot

Valot kytkeytyvät laiturin tyvipäässä olevan sähkökeskuksen sisällä olevasta pääkytkimestä, mikäli on riittävän hämärää (hämäräkytkin).



4. Kakkoslaiturin laiturivalot

Valot kytkeytyvät (I) ja sammuvat (0) laiturin tyvipäässä olevan sähkökeskuksen ulkopuolella olevasta pääkytkimestä, mikäli on riittävän hämärää (hämäräkytkin).



5. Ponttonilaiturin laiturivalot

Laiturivalot kytkeytyvät ja sammuvat suoraan katkaisijasta ilman hämäräkytkintä.

TOIMINTA VENEILYKAUDELLA

Kaikki kytkimet pidetään ON-asennossa, joten valot syttyvät hämäräkytkimen avulla, mikäli on riittävän hämärää.

TOIMINTA VENEILYKAUDEN ULKOPUOLELLA

Mikäli haluat, että valot syttyvät hämäräkytkimen avulla, mikäli on riittävän hämärää, laita tarvittavat kytkimet ON-asentoon. **Poistuessasi satamasta tai mökistä, laita kytkimet OFF-asentoon**, jotta valot eivät turhaan sytyisi hämäräkytkimen avulla, mikäli on riittävän hämärää sataman tai mökin ollessa tyhjillään.